



Reinigen van de rollers van Canon DR document scanners

Voor alle modellen van de Canon document scanners geldt onderstaande instructie.

“Veeg de rollen schoon met een goed uitgewrongen doek die is bevochtigd met water of een mild schoonmaakmiddel”.

Deze genoemde methode van reinigen van de rollers is doorgaans afdoende om vervuiling welke op de rollers tijdens het scannen van de documenten is gekomen, te verwijderen. De rollers behouden dan de juiste ruwheid.

Het gevolg van het toepassen van een andere dan genoemde vloeistof is bij Canon niet bekend. Zo kan bijvoorbeeld het oppervlak van de rollers wel gereinigd worden maar door het reinigen met onjuiste vloeistof alleen maar gladder worden. De gebruiker zal daardoor de frequentie van reinigen verhogen en daarmee uiteindelijk het oppervlak alsmat gladder maken.

Dubbele invoer, vastlopen, scheeftrekken en dergelijke van documenten zal het gevolg kunnen zijn.

Voor de juiste wijze van reinigen dienen altijd de instructies in de handleiding van het betreffende model document scanner opgevolgd te worden.

Canon is niet aansprakelijk indien de instructies in de handleiding niet opgevolgd worden.